

ACCESSOIRES

Fournis avec le CAFD :

- Cordon extensible pour la liaison avec le potmicro. Il est équipé d'une prise femelle 3 broches pour le CAFD et male 4 broches pour le potmicro
- Chargeur de batterie (230Vac/50Hz à 12Vdc - 500mA), avec prise femelle 2 broches.

UTILISATION

Deux modes d'opération à choisir avec le bouton switch "CONTROL / MONITORING" :

- position MONITORING :

Les ordres transmis par le potmicro sont gérés avec la lumière rouge FEEDER et la lumière verte CRUSTBREAKER

- position CONTROL :

Autorise l'électro-valve Crustbreaker/Feeder à être contrôlée en mode local.