


CCI2

CONVERTISSEUR COURANT / IMPULSION

DIMENSIONS



RACCORDEMENT

| BORNE | DESCRIPTION |
|-------|--|
| 1 | Entrée E+ |
| 2 | Entrée E- |
| 3 | N.C. |
| 4 | Strap pour 10AH / mode impulsion |
| 5 | Strap pour 10AH / mode impulsion |
| 6 | N.C. |
| 7 | Alimentation 24Vdc |
| 8 | Alimentation 0V |
| 9 | Sortie - Collecteur ouvert NPN pour charge |
| 10 | Sortie + Collecteur ouvert NPN pour charge |
| 11 | Sortie - Collecteur ouvert NPN pour décharge |
| 12 | Sortie + Collecteur ouvert NPN pour décharge |
| 13 | Sortie contact sec pour charge |
| 14 | Sortie contact sec pour charge |
| 15 | Sortie contact sec pour décharge |
| 16 | Sortie contact sec pour décharge |